



**DOMUS**  
CERAMIKA

## Pamiętaj to ważne

- Płytki pokryte glazurą typu CRACKLE posiadają widoczne na powierzchni spękania, które stanowią zamierzony element dekoracyjny. Cecha ta jest efektem celowego działania i nie stanowi wady produktu w rozumieniu przepisów o odpowiedzialności sprzedawcy za sprzedanie rzeczy wadliwej.
- Spękania szkliwa wpływają na większe ryzyko zabrudzenia powierzchni płytek. Aby je ograniczyć do minimum, w trakcie montażu oraz podczas użytkowania i konserwacji należy stosować się do poniższych wytycznych producenta.
- Przed wyborem tego rodzaju płytek warto świadomie rozważyć wszystkie ich wady i zalety. Delikatnie popękane szkliwo posiada swój niepowtarzalny urok co wpływa na ich rosnącą popularność. Jest przez wielu dekoratorów wnętrz oraz architektów uważane za niezwykle interesujące. Jednocześnie takie wykończenie powierzchni jest nieco bardziej wymagające zarówno podczas montażu jak i konserwacji.

---

**ape**grupo



## Szczególna ostrożność przy montażu płytek z glazurą spękaną typu CRACKLE

Instalacja płytek z glazurą spękaną wymaga szczególnej uwagi ze względu na charakterystyczną powierzchnię pokrytą drobnymi pęknięciami.

### Przygotowanie podłoża

- **Stan powierzchni:** Upewnij się, że podłoże jest czyste, suche i równe. To kluczowe, aby zapobiec odklejaniu się lub pękaniu płytek w przyszłości.
- **Materiały:** Przygotuj odpowiedni klej do ceramiki, krzyżyki dystansowe, pacę zębatą, poziomnicę, przecinarkę do płytek, gąbkę i wodę.

## Dobór kleju

- **Rodzaj kleju:** Użyj elastycznego kleju przeznaczonego do ceramiki szklwionej, dopasowanego do chłonności płytek i zapewniającego solidne wiązanie.
- **Przygotowanie kleju:** Postępuj zgodnie z instrukcją producenta. Klej powinien mieć konsystencję umożliwiającą dobrą przyczepność, ale nie może być zbyt rzadki.

## Układanie płytek

- **Nakładanie kleju:** Rozprowadź klej pacą zębatą, tworząc równomierne rowki, najlepiej prostopadle do kierunku układania płytek.
- **Montaż płytek:** Ostrożnie dociskaj płytki do kleju. Unikaj nadmiernego nacisku, który mógłby uszkodzić szkliwo.
- **Poziomowanie:** Sprawdzaj, czy płytki są równo ułożone względem siebie i całej powierzchni, używając poziomicy.

## Fugowanie

- **Wybór fugi:** Zastosuj fugę dostosowaną do tego rodzaju płytek, najlepiej zbliżoną kolorystycznie, odporną na wodę i taką, która **nie przebarwi szkliwa**. Jeśli masz wątpliwości możesz przed ostatecznym fugowaniem wykonać próbę na niewielkim elemencie pozostałym po płytowaniu lub w niewidocznym miejscu wypłytkowanej ściany.
- **Nakładanie fugi:** Wypełnij szczeliny między płytkami gumową pacą. Nie przykrywaj powierzchni fugi ani klejem, aby uniknąć ich osadzania w pęknięciach. Jeśli to się zdarzy, natychmiast przemyj płytki wilgotną gąbką.
- **Czyszczenie początkowe:** Od razu po fugowaniu usuń nadmiar fugi wilgotną gąbką, aby uniknąć jej wnikania w pęknięcia szkliwa.

## Końcowe czyszczenie i pielęgnacja

- **Usuwanie resztek:** Gdy fuga lekko przeschnie, przemyj powierzchnię czystą wodą i gąbką. W razie potrzeby powtórz czyszczenie, aby pozbyć się śladów fugi.
- **Utwardzanie:** Poczekał na całkowite utwardzenie kleju i fugi zgodnie z zaleceniami producenta, zanim narazisz płytki na działanie wilgoci.

## Zalecane zabezpieczenie

- **Aplikacja impregnatu:** Nałóż impregnat na powierzchnię płytek i fugi, aby zwiększyć ich odporność na zabrudzenia i wilgoć.
- **Schnięcie impregnatu:** Pozostaw powierzchnię do całkowitego wyschnięcia przed użytkowaniem.

## Dodatkowe wskazówki

- **Konserwacja:** Płytki z glazurą crackle wymagają regularnej konserwacji, **aby zapobiec gromadzeniu się brudu w pęknięciach glazury**. Regularnie czyść płytki łagodnymi środkami i unikaj agresywnych detergentów, które mogłyby uszkodzić szkliwo.

- **Zapobieganie uszkodzeniom:** Unikaj silnych uderzeń i nadmiernego obciążania płytek, ponieważ spękana glazura typu CRACKLE jest bardziej podatna na uszkodzenia.
- **Ostateczna kontrola:** Po całkowitym wyschnięciu kleju i fugi sprawdź, czy wszystkie płytki są dobrze zamocowane, a fuga nie ma ubytków.

Przestrzeganie tych wskazówek zapewni trwałą i estetyczny efekt instalacji płytek z glazurą spękaną. Pamiętaj, aby zawsze kierować się zaleceniami producenta stosowanych materiałów.